

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med )

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald – Til Duokald – Fra
*31*tlf.nr. *33*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*77 **77	Forstyr ikke - Til Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD,MM". Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre


Quick Start Guide IP-telefon snom^{D725}





Foretag et opkald (3 måder)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer





Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder)

- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret



Modtag et opkald (3 måder)

- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 

Omstilling af et opkald (2 måder)

- **Giv modtageren besked:**
 - a) Tryk på  Hold tasten, indtast telefonnummer
(Træk samtalen tilbage: Tryk på X og derefter på  Hold)
 - b) Hvis modtageren accepterer:
Tryk på  Transfer
- **"Blind" omstilling:**
Tryk på  Transfer, tast telefonnummer og læg røret på
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)


IP-telefon snom^{D725}



Audio kontrol taster

- Justerer ringe volume af indkomne kald eller volume under opkaldet.
- Mikrofon on/off
- Højtaler on/off
- Headset on/off

- Afslut, udfør eller OK tast
Viser udgående opkald ved pålagt rør
- Fortryd, annullér eller tilbage tast



Viser indgående opkald



Viser ubesvarede opkald

Programmerbar LED taster P1 - P18

- Default: Linje.
- Hurtigt blinkende LED: Indkomende kald, tryk på LED eller .
- Fast lys i LED: Igangværende samtale.
- Langsamt blinkende LED: Parkeret kald.



Bruges ikke



Tryk for at aktivere og deaktivere "Forstyr ikke"



Telefonbog



Indstillinger



Omstilling



Parkering af opkald